

irmscher

Anbauanleitung

Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung dieser Anbauanleitung, auch auszugsweise, sind untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

irmscher GmbH

D-73630 Remshalden • Tel.: 07151/971-300 • Fax.: 07151/971-305

QUALITY MANAGEMENT

Certificate

Voluntary participation in regular monitoring according to
ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1.



3280 / Stand 02.04

ANBAUANLEITUNG
FITTING INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE POSE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


95 17 451

95 17 452


95 17 453

95 17 454


95 17 613




1x



1x



1x



1x




1x





1x

1






2a

Nur/ only Astra- G/ Astra- G Coupé/ Zafira- A




2b

Nur/ only Astra- H




3


Nur/ only Astra- H




4



4





5



Nur/ only
Astra- H

10 mm



6h

6

